



Instalación de suelo laminado en combinación con sistemas de calefacción radiante

Normalmente es posible la utilización de los pavimentos KRONOSPAN sobre suelos con calefacción radiante. No obstante, es importante seguir las siguientes recomendaciones para su instalación.

La información siguiente se aplica a sistemas de suelos con calefacciones radiantes por aire o por agua caliente. Las instrucciones de los fabricantes de los sistemas de calefacción radiante deberán ser igualmente cumplidas en la instalación.

El sistema de calefacción deberá ser puesto en funcionamiento por lo menos 2 semanas antes de la colocación del pavimento.

La temperatura de la superficie de la solera no debe sobrepasar en ninguna circunstancia los 27°C durante la instalación o posteriormente. El pavimento deberá encontrarse seco, es decir, la humedad residual no deberá sobrepasar el 1,5%.

Dos días antes de la instalación del pavimento, el sistema de calefacción debe ser desconectado y la temperatura del agua reducida a 18-19°. La humedad relativa del aire del local deberá estar entre el 30-60%.

Siempre que se instale pavimento laminado KRONOSPAN sobre suelos con calefacción radiante, se deberá de colocar un film de polietileno de 0,2mm de espesor por debajo de la manta. Las juntas de este film deben de sobresalir a la altura del rodapié. Cualquier pavimento plástico ya existente nos haría la misma función.

Es aconsejable utilizar materiales que transmitan el calor entre la solera y el pavimento laminado.

Después de terminar la instalación, el sistema de calefacción podrá ser conectado. Es aconsejable incrementar la temperatura del agua gradualmente un máximo de 5° al día, hasta obtener la temperatura adecuada.